



Bedienungsanleitung PDF

Lesen Sie die Empfehlungen in der Anleitung, dem technischen Handbuch oder der Installationsanleitung für HAGENUK AB STYLO. Hier finden Sie die Antworten auf alle Ihre Fragen über die HAGENUK AB STYLO in der Bedienungsanleitung (Informationen, Spezifikationen, Sicherheitshinweise, Größe, Zubehör, etc.). Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bedienungsanleitung HAGENUK AB STYLO
Gebrauchsanweisung HAGENUK AB STYLO
Gebrauchsanleitung HAGENUK AB STYLO
Betriebsanleitung HAGENUK AB STYLO
Benutzerhandbuch HAGENUK AB STYLO



hagenuk

AB STYLO



**Digitaler Anrufbeantworter
mit Fernbedienungsfunktion**

Bedienungsanleitung

06/09 V1



[Ihr Benutzerhandbuch
HAGENUK AB STYLO](#)

Handbuch Zusammenfassung:

ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigen Staubquellen oder Erschütterungen aus. Stellen Sie das Gerät nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen. Nutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen (z.B. Lackierereien). Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und geben Sie das Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter. Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht! Kunden- Hotline Falls Sie bei der Installation oder dem Betrieb unseres Gerätes Probleme haben sollten, bieten wir Ihnen unter folgender Hotline kompetente Hilfe an: Hotline für Deutschland für Österreich Hotline-Zeiten: : 01805 88 01 01 : 08209 19 93 06 1 (12 Cent / Min aus dem Festnetz) (16 Cent / Min aus dem Festnetz) Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr - 17:00 Uhr Freitag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr Copyright: ITM Technology AG 06/06 hj V.1 7 Allgemeine Daten Voldigitaler Recorder Speicherung von automatischen Ansagen und empfangenen Nachrichten/ Notizen mit einer Gesamtspeicherkapazität von ca.

10 Minuten. Integrierte Ansagen zur Bedienerführung und voreingestellte Standardansagen zur Annahme von Anrufen. Maximale Aufzeichnungskapazität: bis zu 55 Nachrichten (empfangene Nachrichten und Notizen). 7-Segment-LED (Nachrichtenanzeige) Funktion zur Angabe von Tag und Uhrzeit im 24-Stunden-Format. Sowohl Antwort- u.

Aufzeichnungsmodus als auch Modus „Nur Ansage“ einstellbar. Zwei gespeicherte Standardansagen vorhanden: eine für den Antwort- und Aufzeichnungsmodus eine für den Modus „Nur Ansage“ Zwei vom Bediener aufnehmbare automatische Ansagen: eine für den Antwort- und Aufzeichnungsmodus eine für den Modus „Nur Ansage“ Maximale Länge der vom Bediener aufgenommenen Ansagen: 2 Minuten Automatische Überprüfung einer neu aufgezeichneten Ansage nach Beendigung der Aufzeichnung. Maximale Aufzeichnungslänge für jede empfangene Nachricht: 3 Minuten Sprachgesteuerte Nachrichtenaufnahme. Memos können bis zu 2 Minuten Länge aufgenommen werden. Wiedergabe aller Nachrichten (empfangene Nachrichten und Notizen) Automatische Speicherung von empfangenen Nachrichten / Notizen nach der Wiedergabe.

Vor- oder Zurückspulen während der Nachrichtenwiedergabe. Wiederholte Wiedergabe der aktuellen Nachricht. Löschen ausgewählter Nachrichten. Löschen aller Nachrichten. Elektronische Lautstärkeregelung mit Standardeinstellungen und automatische Speicherung der Einstellungen. Vom Bediener programmierbare Meldedauer: 2 bis 9 Klingeltöne Gebührensparmodes-Funktion (2 / 5) und Modus „Nur Ansage“ Elf Tasten zur Bedienung der Funktionen Werkseitig eingestellter dreistelliger Sicherheitscode 3 2 1 zur DTMF Fernabfrage. Mithören und Gesprächsübernahme Fernabfrage und Fernbedienung Wandmontagefähig (Schrauben und Dübel gehören zum Lieferumfang) 8 Installation Netzanschluss und erstmalige Inbetriebnahme 1. Stecken Sie den kleinen Anschlussstecker des Netzadapters in die Buchse (14) im Boden des Gerätes und den Netzadapter in die Netzsteckdose. 2. Bei der erstmaligen oder einer erneuten Inbetriebnahme initialisiert das Gerät den Speicher.

Der Nachrichtenzähler zeigt dabei St für Selbsttest. Während dieser Zeit werden keine Tastensignale und Signale zur Anzeige einer Hörerabnahme angenommen. Ist die Initialisierung abgeschlossen, ertönt ein langer Signalton, in der Anzeige erscheinen 2 Striche - - und Sie hören die Ansage „Anrufbeantworter ein“. 3. Nach erstmaligem Einschalten wird die Initialisierung vorgenommen und das Gerät wird auf folgende Parameter eingestellt: a) Aufzeichnungsmodus mit festgespeicherter Standardansage Standardansage : **BITTE HINTERLASSEN SIE EINE NACHRICHT NACH DEM SIGNAL.** b) „Nur Ansage“-Modus Standardansage: **BITTE RUFEN SIE SPÄTER AN.** c) d) e) g) h) Anzahl der Rufsignale 3 Aufzeichnungsmodus EIN Tag- / Zeitangabe Sonntag, 12:00 (24h Ansage) Nachrichtenanzeige zeigt 00 an Lautstärke mittlerer Bereich Anschluss der Telefonleitung 1. 2..



[Ihr Benutzerhandbuch](#)
[HAGENUK AB STYLO](#)