



Bedienungsanleitung PDF

Lesen Sie die Empfehlungen in der Anleitung, dem technischen Handbuch oder der Installationsanleitung für DEUTSCHE TELEKOM T-EASY C310. Hier finden Sie die Antworten auf alle Ihre Fragen über die DEUTSCHE TELEKOM T-EASY C310 in der Bedienungsanleitung (Informationen, Spezifikationen, Sicherheitshinweise, Größe, Zubehör, etc.). Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bedienungsanleitung DEUTSCHE TELEKOM T-EASY C310
Gebrauchsanweisung DEUTSCHE TELEKOM T-EASY C310
Gebrauchsanleitung DEUTSCHE TELEKOM T-EASY C310
Betriebsanleitung DEUTSCHE TELEKOM T-EASY C310
Benutzerhandbuch DEUTSCHE TELEKOM T-EASY C310

T-Easy C310.

Das schnurlose Telefon. Einfach telefonieren.
Leicht zu bedienen.



[Ihr Benutzerhandbuch](#)

[DEUTSCHE TELEKOM T-EASY C310](#)

Handbuch Zusammenfassung:

Klappe vorne Erläuterungen Umschlag innen Display: Zeichen und Symbole . Umschlag innen Tastenbelegung und Anzeigen der Feststation Umschlag innen Tastenbelegung des Handgerätes . 1 System- und Ziffernblock 1 Mehrfachbelegung 2 Telefon in Betrieb nehmen . 5 Telefon auspacken und aufstellen 5 Aufstellungsort . 5 Telefon anschließen 6 Farbschale . 7 Einsetzen der Akkuzellen im Handgerät . 7 Laden der Akkuzellen 8 Reichweite 10 Abhörsicherheit . 10 Lieferzustand . 11 Telefonieren 12 Gespräch entgegennehmen 12 Gespräch beenden 12 Wahl mit Ziffern-Tasten 13 Wahlvorbereitung . 13 Wahlwiederholung .

14 Kurzwahlnummer speichern 15 Kurzwahlnummer wählen . 16 Mikrophon stummschalten 17 Interner Sammelruf (Paging) . 17 Handgerät: Umschalten der Zustände . 18 Anzeige der Rufnummer des Anrufers . 19 Einleitung 19 Anrufliste . 20 Rufnummeranzeige ein-/ausschalten . 21 Unterdrückung der Rufnummeranzeige . 22 Unterdrückung der Rufnummeranzeige ein-/ausschalten . 22 Telefonieren mit mehreren Handgeräten . 23 Handgerät an Feststation anmelden .

23 Handgerät von Feststation abmelden . 24 Handgerät an einer fremden Feststation anmelden . 25 Ein fremdes Handgerät an der Feststation anmelden . 26 Gespräch zwischen zwei Handgeräten 27 Anklopfen 27 Gesprächsübergabe/Rückfrage an ein anderes Handgerät 28 20BA310133/A0 3 Betrieb an mehreren Feststationen 29 Anwendungsbeispiel . 29 Auswahl der Feststation 30 Umschalten zwischen Feststationen . 31 Zusammen mit einer Telefonanlage . 32 Amtskennziffer eintragen . 32 Amtskennziffer löschen 32 Wahlverfahren und R-Taste einstellen 33 Telefon einstellen . 34 Wahl des Akkutyps . 34 System-PIN .

35 Tastenклик ein-/ausschalten . 36 Reichweite-Warnton . 37 Direktannahme 38 Tonruf einstellen . 39 Feststation in den Lieferzustand zurücksetzen 40 Handgerät in den Lieferzustand zurücksetzen 41 Kurzwahlspeicher löschen . 41 Anhang 42 Liste der Einstellungen . 42 Akustische Signalisierungen. 43 Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche 44 Technische Daten . 45 Allgemeine Hinweise 46 Service . 46 Garantie . 46 Reinigen wenn's nötig wird 47 Zulassung .

47 CE-Kennzeichnung . 47 Recycling 47 Sicherheitshinweise . 48 Hinweis für Träger von Hörgeräten 48 Stichwortverzeichnis 49 Kurzbedienungsanleitung 51 Quick Reference Guide 52 ʘzet kullanjm kɷlavuzu 53 Einlegeschilder . 55 4 20BA310133/A0 Telefon in Betrieb nehmen Telefon auspacken und aufstellen Auspacken In der Verpackung sind enthalten: s Feststation s Handgerät s 3 NiCd-Akkuzellen (AAA) s Steckernetzgerät SNG 4 af s Anschlußschnur s Bedienungsanleitung inkl. Kurzbedienungsanleitungen s Farbschale (montiert) Aufstellungsort Plazieren Sie die Feststation nicht in unmittelbarer Nähe von anderen elektronischen Geräten wie z.

B. HiFi-, Büro- oder Mikrowellengeräten, um gegenseitige Beeinflussung auszuschließen. Vermeiden Sie auch einen Aufstellungsort in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörpern oder direkter Sonnenbestrahlung.

Für bestmögliche Reichweite empfehlen wir einen zentralen Aufstellungsort im Mittelpunkt Ihres Aktionsradius. Vermeiden Sie die Aufstellung in Nischen, Kammern und hinter Stahltüren. Um funktechnisch bedingte Einkopplungen in andere Telefone zu vermeiden, empfehlen wir einen möglichst großen Abstand (min. 1m) zwischen Feststation bzw. Handgerät und den anderen Telefonen. Aufstellen des Telefons Ihr Telefon ist für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschließen, daß manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Telefons angreifen und aufweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Die Deutsche Telekom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

Verwenden Sie daher besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln für Ihr Telefon bitte eine rutschfeste Unterlage..



[Ihr Benutzerhandbuch](#)

[DEUTSCHE TELEKOM T-EASY C310](#)